







# H205D



**E**

Version 1




## Controles

- ① Soporte para correa de transporte
- ② Botón Band
- ③ Botón de volumen
- ④ Presintonía 1
- ⑤ Display LCD
- ⑥ Presintonía 2/botón de rebobinar
- ⑦ Presintonía 3/reproducir/pausar
- ⑧ Presintonía 4/botón de avance rápido
- ⑨ Botón de información/menú
- ⑩ Botón de seleccionar/botón de vinculación Bluetooth
- ⑪ Botón de sintonizar arriba/abajo
- ⑫ Botón de encendido
- ⑬ Altavoz
- ⑭ Toma DC IN
- ⑮ Soporte para gancho
- ⑯ Agujero del cable de antena
- ⑰ Toma USB para la actualización del software
- ⑱ Compartimiento de la batería
- ⑲ Compartimiento para la antena de cable FM

E

## Pantalla LCD

- Ⓐ Indicador de batería baja
- Ⓑ Indicador de banda DAB
- Ⓒ Indicador de banda FM
- Ⓓ Indicador de intensidad de la señal
- Ⓔ Espacio para texto




## Instalación de las pilas

1. Coloque la radio boca abajo sobre una superficie blanda.
2. Retire el cierre como se muestra y levante la tapa del compartimento para pilas.
3. Introduzca 2 pilas dl tipo “ D “/UM-1/LR20.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y el cierre.
5. Potencia reducida, distorsión o sonidos con cierta "tartamudez", son señales de que las baterías deben cambiarse. Las baterías deberían cambiarse cuando “  ” se muestre en pantalla.
6. Si no piensa usar la radio por un periodo prolongado, le recomendamos sacar las pilas de la radio.

### **IMPORTANTE:**

Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como luz solar, fuego o cosas semejantes. Después de agotar baterías desechables, deben llevarse a un centro de reciclaje en caso de ser posible. En ningún caso deben desecharse las baterías incinerándolas.



## Uso del adaptador de corriente (no suministrado)

1. Retire la tapa de goma de la toma DC In de la parte izquierda de su radio.
2. Introduzca el conector del adaptador en la toma DC.
3. Enchufe el adaptador a la toma de corriente. Cuando use el adaptador, las pilas dejarán automáticamente de funcionar.

El adaptador de corriente deberá estar desconectado de la toma de alimentación y de la radio cuando no se esté usando.

### **Nota:**

Por motivos de seguridad, NO use el adaptador de corriente en el baño. Utilice solo las pilas.

### **IMPORTANTE:**

El adaptador de corriente se utiliza para conectar la radio a la red de suministro eléctrico. La toma utilizada para la radio debe permanecer accesible durante el uso normal. Para desconectar la radio de la toma por completo, el adaptador de corriente debe desconectarse completamente de la toma de corriente.

## Uso de la radio - DAB

1. Presione el Botón de encendido para encender su radio. Si se trata de la primera vez que usa la radio, se llevará a cabo una búsqueda de canales de la Banda III DAB. Si la radio se usó con anterioridad, se seleccionará la última emisora escuchada.
2. Extienda completamente el cable de la antena que se encuentra en la parte trasera de la radio.
3. Durante el proceso de búsqueda, el contador de la parte derecha del display incrementará en número a medida que se detecten nuevas emisoras, que se irán agregando a la lista.
4. Cuando el escaneo se haya completado, se seleccionará la primera emisora (en orden alfanumérico, 0...9...A...Z) y la hora del reloj se debería ajustar automáticamente.
5. Si tras el escaneo, la lista de emisoras aún está vacía, la radio mostrará momentáneamente el mensaje de "No DAB Station" y la hora del reloj no se ajustará.
6. Si no se hallara ninguna señal, puede que fuera necesario reubicar su radio, colocándola en un lugar que ofrezca mejor recepción.

E

## Seleccionar una emisora – DAB

1. Presione el Botón de encendido para encender su radio.
2. Presione el Botón de banda hasta que el modo DAB aparezca seleccionado. El display mostrará el nombre de la emisora de que haya seleccionado.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo para acceder a la lista de emisoras de la radio, y para desplazarse por la lista de emisoras disponibles.
4. Presione el Botón de seleccionar para que la radio sintonice la emisora elegida.
5. Presione el Botón de volumen para ajustar el volumen como desee.
6. Presione y suelte el Botón de seleccionar para seleccionar la emisora. En la pantalla verá el mensaje "Now tuning..." mientras la radio busca la nueva emisora.
7. Presione el Botón de volumen para ajustar el volumen como desee.

### **Nota:**

Si tras seleccionar una emisora, la pantalla muestra el mensaje "OFF AIR". puede que sea necesario reubicar su radio, colocándola en un lugar que ofrezca mejor recepción.

## Servicios secundarios - DAB

1. Algunas emisoras de radio contienen uno o más servicios secundarios asociados a ellas. Si una emisora de radio contiene uno de dichos servicios secundarios, el display mostrará ">>" junto al nombre de la emisora en la lista de emisoras. El servicio secundario aparecerá inmediatamente tras el servicio primario a medida que presione el Botón de sintonizar arriba/abajo.
2. Pulse el botón Select para seleccionar la emisora.

## Modos de visualización - DAB

Su radio ofrece siete modos de visualización:-

1. Pulse el botón Info para pasar por los distintos modos.
  - a. Texto en movimiento      Displays scrolling text messages such as artist/track name, phone in number etc.
  - b. Tipo de programa          Displays the type of station being listened to e.g. Pop, Classic, News etc.
  - c. Nombre Multiplex          Muestra el nombre del multiplex DAB a la que pertenece la emisora actual.
  - d. Hora y fecha                Muestra la hora y la fecha actuales.
  - e. Frecuencia                 Muestra la frecuencia del multiplex DAB para la estación que se está escuchando.
  - f. Tasa de bits y tipo de audio      Muestra la velocidad de transferencia (en bits por segundo) y el tipo de audio de la emisora que se está escuchando.
  - g. Intensidad de señal        Muestra un gráfico con la intensidad de la señal de la emisora que se está recibida.

## Búsqueda de nuevas emisoras - DAB

Con el tiempo, habrá nuevas emisoras disponibles. Para que la radio pueda encontrar las nuevas emisoras disponibles, se recomienda realizar una búsqueda completa de todas las frecuencias de la Banda III DAB.

1. Con la radio encendida y en el modo DAB, mantenga pulsado el botón Info/Menu para entrar en el ajuste.
2. Pulse el botón Tuning  $\wedge/v$  hasta que 'Full Scan' se muestre en el display. Pulse el botón Select para llevar a cabo una búsqueda completa. El display mostrará "Scanning..." y su radio reloj efectuará una búsqueda por los canales de la Banda III DAB. A medida que se encuentren nuevas emisoras de radio, el contador de emisoras de la parte izquierda del display aumentará su número, y las emisoras de radio se agregarán a la lista almacenada en la radio.

## Sintonización manual - DAB

La sintonización manual le permite sintonizar directamente varios canales de la Banda III DAB. Tenga en cuenta que todas las emisoras DAB se encuentran en el tramo 5A-13F.

1. Mantenga pulsado el botón Info/Menu para entrar en el ajuste.
2. Pulse el botón Tuning  $\wedge/v$  hasta que "MANUAL" se muestre en el display. Pulse el botón Select para entrar en el ajuste.
3. Pulse cualquiera de los botones Tuning  $\wedge/v$  para seleccionar el canal DAB que desee.
4. Pulse el botón Select para seleccionar el canal DAB que desee. El marcador de señal mínima ( I ) muestra la intensidad mínima necesaria para una buena recepción de DAB. Los chevrone del indicador de señal, subirán o bajarán mostrando los cambios en la intensidad de la señal a medida que ajusta el cable de la antena en su radio.
5. Cuando se encuentre una señal DAB, el display mostrará el nombre del multiplex DAB. Cada emisora DAB que se encuentre será agregada a la lista de emisoras almacenada en su radio.
6. Pulse el botón Select para regresar al modo normal de sintonización DAB.

## Ajustes del Control de Rango Dinámico - DAB

El Control de Rango Dinámico (también conocido como DRC) puede hacer que los sonidos más bajos sean más fáciles de oír cuando use su radio en un entorno ruidoso.

1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Mantenga pulsado el botón Info/Menu.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que en pantalla se muestre "DRC".
4. Pulse el botón Select para entrar en el ajuste.
5. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo para seleccionar el ajuste de DRC requerido (por defecto está apagado).
  - 'DRC Off' - DRC apagado, se ignorará el DRC transmitido.
  - 'DRC high' - DRC fijado como lo envía el transmisor.
  - 'DRC low' – Nivel DRC a 1/2 del enviado por el transmisor.
6. Pulse el botón Select para confirmar el ajuste. El display volverá al modo normal de sintonización.

### Nota:

No todas las emisiones DAB puede usar la función DRC. Si la retransmisión no aceptará DRC, la selección de este en la radio no tendrá ningún efecto.

## Depuración de emisoras - DAB

Con el tiempo, algunos servicios DAB podrían dejar de retransmitir o usted podría cambiar de ubicación y no poder recibir una emisora. Para eliminar dichas emisoras de la lista DAB, la función de depuración de emisoras (Prune) eliminará las emisoras DAB que hayan dejado de recibirse de su lista de emisoras. Las emisoras que no puedan encontrarse o que no hayan sido recibidas desde hace mucho tiempo, se mostrarán en la lista de emisoras con un signo de interrogación.

1. Presione el Botón de encendido para encender su radio.
2. Presione el Botón de banda hasta que el modo DAB aparezca seleccionado.
3. Mantenga presionado el Botón de menú hasta que el menú avanzado de DAB aparezca en la pantalla.
4. Gire el control de sintonización hasta que "PRUNE" aparezca en la pantalla. A continuación, presione el Botón de seleccionar para entrar en los ajustes.
5. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo para resaltar "Y". A continuación, presione el Botón de seleccionar para depurar la lista de emisoras, eliminando las emisoras no disponibles.
6. Si no desea depurar las emisoras, en el paso 5, seleccione "N" y a continuación, presione el Botón seleccionar. La pantalla volverá a la pantalla anterior.

### Nota:

Si se ha desplazado a otra parte del país, deberá también llevar a cabo una búsqueda de nuevas emisoras (por favor, consulte la sección 'Finding new stations' de la sección anterior).

## Uso de la radio - sintonización FM por búsqueda

1. Extienda completamente el cable de la antena. Presione el Botón de encendido para encender su radio.
2. Presione el Botón de banda para seleccionar la banda requerida.
3. Mantenga presionado el Botón de sintonizar arriba/abajo para iniciar la sintonización por búsqueda. Su radio buscará en sentido ascendente (de menor a mayor frecuencia) o descendente (de mayor a menor frecuencia) y se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora con la intensidad suficiente.
4. Para buscar otras emisoras, presione y suelte el Botón de sintonizar arriba/abajo. Como alternativa, puede presionar el Botón de seleccionar para sintonizar mediante una búsqueda.
5. Presione el Botón de volumen para ajustar el volumen como desee.

## Sintonización manual - FM

1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Pulse el botón Banda para seleccionar la banda FM band. Asegúrese de que el cable de la antena de su radio está totalmente extendido.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo.
4. Pulse uno de los botones Tuning  $\wedge$  /  $\vee$  para sintonizar una emisora. La frecuencia variará a intervalos de 50kHz.
5. Cuando se alcance el final de la banda de ondas, la radio recomenzará la sintonización desde el extremo opuesto de la banda.
6. Ajuste el volumen a su gusto.

## Modos de visualización - FM

Su radio ofrece una serie de opciones de visualización para el modo FM:

1. Pulse el botón Info para pasar por las diferentes opciones.
  - a. Texto de radio Muestra mensajes de texto en movimiento como el nombre de artista/pista, número de teléfono entrante, etc.
  - b. Tipo de programa Muestra información del programa para la emisora que se está escuchando. Por ejemplo, pop, clásica, noticias, etc.
  - c. Nombre Multiplex Muestra el nombre del multiplex FM a la que pertenece la emisora actual.
  - d. Tipo de audio Muestra el tipo de audio de la emisora FM actualmente sintonizada.
  - e. Hora Muestra la hora actuales.
  - f. fecha Muestra la fecha actuales.
  - g. Frecuencia Muestra la frecuencia de la emisora que se está escuchando.

### **Nota:**

La visualización de esta información del modo FM solo estará disponible cuando la radio pueda recibir información RDS de la estación de retransmisión.

## Ajuste de la sensibilidad del escaneo

Normalmente su radio buscará retransmisiones de FM lo suficientemente intensas como para ofrecer una buena recepción. Sin embargo, puede que quiera que la sintonización por búsqueda encuentre señales más débiles, probablemente provenientes de transmisores de radio más lejanos. Su radio incluye la opción local/lejana para la función de sintonización por búsqueda.

1. Mantenga presionado el Botón de información/menú hasta que el menú avanzado del modo FM se muestre en la pantalla.
2. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que en la pantalla se muestre "SCAN". A continuación, presione el Botón seleccionar para entrar al menú de ajustes.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo para seleccionar que se realice un escaneo de emisoras locales o lejanas. La opción de lejanas, permite a la radio encontrar señales más débiles durante el escaneo, mientras que la opción local buscará las señales con mayor intensidad durante el escaneo.
4. Pulse el botón Select para confirmar su ajuste. El ajuste Local o Distante quedará guardado en la radio, siendo funcional hasta que sea modificado o hasta que se realice una operación de 'reset'.

### **Nota:**

El ajuste inicial (el del primer uso o después de un 'reset') será el que haga que la radio ignore las señales débiles (o más distantes).

## Presintonización de emisoras - DAB y FM

Cada una de las dos bandas de frecuencias permite la posibilidad de preseleccionar 4 memorias.

1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Sintone la emisora que desee como se ha descrito anteriormente.
3. Mantenga presionado el Botón de presintonía requerido hasta que en la pantalla se muestre "STORED". La emisora se guardará en el botón de presintonía elegido. Repita este procedimiento para las presintonías restantes.
4. Las emisoras almacenadas en las presintonías podrán ser reescritas siguiendo el procedimiento apenas descrito.

E

## Selección de una presintonía - DAB y FM

1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Seleccione la banda de ondas que desee.
3. Pulse el botón de presintonía que desee. Su radio sintonizará entonces la emisora almacenada en la memoria de presintonía seleccionada.

## Escuchar música vía transmisión Bluetooth

Antes de poder realizar el enlace automático para reproducir/transmitir música por Bluetooth a través de su H205D necesita vincular su dispositivo Bluetooth con su H205D.

El emparejamiento crea un 'vínculo' permanente con el que dos dispositivos podrán siempre reconocerse entre ellos.

### Emparejar y reproducir con su dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Presione el Botón de banda para seleccionar banda BT.
2. Active el Bluetooth de su dispositivo según el manual del usuario del mismo para emparejarlo con el radio. Busque la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo llamado "H205D". En algunos móviles (aquellos equipados con versiones anteriores al Bluetooth BT.2.1) puede que necesite introducir una contraseña, esta sería "0000".
3. Una vez conectado, simplemente seleccione y reproduzca cualquier música desde el dispositivo de origen. El volumen se puede controlar desde el dispositivo de origen o directamente desde la radio.
4. Use los controles de su dispositivo Bluetooth o de la radio para reproducir/pausar y navegar por las pistas.

### Nota:

- 1) Si hubiera 2 dispositivos Bluetooth siendo emparejados por primera vez, ambos buscando su radio, se mostrará su disponibilidad en ambos. Sin embargo, si uno de los dos dispositivos enlaza con esta unidad primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no la encontrará en su lista
- 2) Si su dispositivo fuente quedará fuera de alcance, la conexión de su radio será interrumpida temporalmente. Su radio reconectará automáticamente si el dispositivo fuente vuelve a estar dentro del alcance de detección. Tenga en cuenta que, durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- 3) Si " H205D. " aparece en su lista de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no puede conectarse con él, elimine el dispositivo de la lista, y vincule otra vez el dispositivo con los altavoces siguiendo los pasos descritos anteriormente.
- 4) El rango de funcionamiento eficaz entre el sistema y el dispositivo vinculado es de aproximadamente 10 metros (30 pies). Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo puede reducir el rango operativo.
- 5) El rendimiento de la conectividad Bluetooth puede variar según los dispositivos Bluetooth conectados. Antes de conectarlo a su radio, consulte la capacidad Bluetooth de su dispositivo. Todas las funciones pueden no estar disponibles en algunos dispositivos Bluetooth vinculados.
- 6) Con algunos teléfonos móviles, realizar/recibir llamadas, mensajes de texto, emails o cualquier otra actividad no relacionada con la transmisión de audio podría interrumpir la transmisión de audio Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento forma parte de las funciones del dispositivo conectado y no indica un fallo de funcionamiento en su H205D.

## Reproducción de archivos en el modo Bluetooth

Cuando haya podido conectar su radio con el dispositivo Bluetooth que haya elegido, ya podrá empezar a reproducir su música usando los controles del dispositivo Bluetooth conectado.

1. Una vez que la reproducción haya comenzado, ajuste el volumen al nivel deseado usando el control de volumen de su radio o del dispositivo Bluetooth.
2. Use los controles de su dispositivo para reproducir/entrar en pausa y desplazarse por las pistas. Como alternativa, presione y suelte Botón de reproducir/pausar (⏮), de avance rápido (⏭) o de rebobinar (⏮) en la radio.
3. Mantenga presionado el Botón de avance rápido o rebobinar para moverse por la pista actual. Suelte el botón cuando haya llegado al punto deseado.

### Nota:

No todas las aplicaciones del reproductor o dispositivos podrán responder a estos controles.

## Memoria del altavoz y reconectar un dispositivo

El H205D puede memorizar hasta 8 conjuntos de dispositivos vinculados, cuando se exceda esta cantidad, la vinculación más antigua se sobrescribirá. Si su dispositivo Bluetooth fue emparejado con su altavoz previamente, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el último dispositivo conectado. Si el último dispositivo conectado no está disponible, la radio intentará conectarse al anterior y así sucesivamente.

## Desconectar su dispositivo Bluetooth

Mantenga presionado el Botón de vinculación Bluetooth durante 2-3 segundos para desconectar su dispositivo Bluetooth. En la pantalla aparecerá brevemente el mensaje de "DISCOVER", indicando que la radio está disponible para una nueva vinculación.

## Control del brillo

El brillo de la pantalla se puede ajustar cuando la radio está en uso. Si usa su unidad en el dormitorio, puede que prefiera un nivel de brillo en modo en espera menor que el estándar.

1. Presione el Botón de encendido para encender la radio. Mantenga presionado el Botón de menú para acceder al menú avanzado del modo actual.
2. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que en pantalla aparezca resaltado "SYSTEM". Presione el Botón de seleccionar para acceder al menú de ajustes del sistema.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que en pantalla aparezca resaltado "BACKLITE". A continuación, presione el Botón de seleccionar para acceder al menú de ajustes.
3. En el menú de luz de fondo, puede ajustar los siguientes ajustes:
  - Tiempo de espera: para ajustar el tiempo de espera antes de que la luz de fondo se apague.
  - Nivel en funcionamiento: para ajustar el brillo cuando la radio está en uso.
  - Nivel de atenuado: para ajustar el brillo una vez que el tiempo de espera ha transcurrido.

## Versión de software

La visualización del software no podrá ser modificada, y se ofrece solo para su referencia.

1. Para ver la versión del software en la pantalla, mantenga presionado el Botón de información para así acceder al menú avanzado del modo actual.
2. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "SYSTEM" se muestre en la pantalla. Presione el Botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "SW VER" se muestre en pantalla. Presione el Botón de seleccionar para confirmar la opción. El número de versión se mostrará ahora en la pantalla. Presione el Botón de información para volver al menú anterior.

## 'Reset' del sistema

Si su radio no operara correctamente o faltara alguno de los dígitos del display, o estos estuvieran incompletos, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

1. Mantenga presionado el Botón de información para así acceder al Menú avanzado del modo actual.
2. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "SYSTEM" se muestre en la pantalla. A continuación, presione el Botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "RESET" se muestre en pantalla, a continuación, presione el Botón de seleccionar para acceder a los ajustes. Si desea llevar a cabo un reseteo, presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "Y" aparezca seleccionado, y presione el Botón de seleccionar para confirmar la selección. Se realizará un reseteo completo de su radio. Todas las presintonías y emisoras se borrarán.
4. Tras la operación de 'reset', se realizará una búsqueda de la banda DAB. En caso de fallos en el funcionamiento, debidos a descarga electrostática, haga un 'reset' del producto (podría ser precisa la reconexión de la fuente de alimentación) para reanudar el funcionamiento normal.

## Actualización del software

En el futuro podría haber actualizaciones de software disponibles para su radio. Cuando haya disponible alguna actualización de software, el propio software e información sobre cómo actualizar su radio podrán encontrarse en:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

[www.sangean.eu](http://www.sangean.eu)

[www.sangean.com.au](http://www.sangean.com.au).

Para más información, por favor, contacte nuestra Oficina Central enviando un email a [info@sangean.com](mailto:info@sangean.com)


1. Mantenga presionado el Botón de información/menú para así acceder al Menú avanzado de la frecuencia de banda actual.
2. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "SYSTEM" se muestre en la pantalla. Presione el Botón de seleccionar para entrar a los ajustes.
3. Presione el Botón de sintonizar arriba/abajo hasta que "UPGRADE" se muestre en pantalla. Presione el Botón de seleccionar para entrar a los ajustes. El ajuste por defecto es "N". De lo contrario, presione el Botón de sintonizar arriba/abajo para elegir "Y" y presione el Botón de seleccionar para seleccionar la opción. En la pantalla se mostrará el mensaje "WAITING".
4. Use el cable micro USB (no incluido) para conectar la toma USB del compartimento para pilas y su PC. Siga el proceso que aparezca en la pantalla de su PC. La unidad actualizará el software automáticamente.

### Nota:

Por favor, utilice el adaptador (no incluido) como fuente de alimentación cuando actualice el software.

## Correa de transporte

Si usa la correa de transporte que se le proporciona, podrá colgar o llevar la radio en el baño cuando no la esté usando.



## Requisitos de alimentación

Red eléctrica vía adaptador CA (no suministrado)

ENTRADA: 100-240 V~ 50/60 HZ

SALIDA: CC 5 V/600 mA

Baterías: 2 x UM1 (tamaño D, LR20)

Duración de la batería:

Aproximadamente 32 horas escuchando 4 horas al día a un volumen normal y usando baterías alcalinas.

### Cobertura de frecuencia:

FM 87.50 – 108 MHz

DAB+ (BAND III): 5 A-13 F

### Bluetooth

Especificación de Bluetooth	Bluetooth® Ver 3.0
Perfiles soportados	A2DP, AVRCP1.4
CODEC de audio Bluetooth	AAC, SBC
Potencia de transmisión	Power Class 2
Alcance visual	10 metros/30 pies

*La empresa se reserva el derecho de modificar la especificaciones sin notificarlo previamente.*



*Si en lo sucesivo quisiera deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que la eliminación de productos eléctricos no deberá realizarse junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde se disponga de instalaciones para tales fines. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre consejos de reciclaje (Directiva sobre Equipos Eléctricos y Electrónicos)*