

SANGEAN

SR-35

MW / FM 2 juostų radijas

LT Valdymo instrukcijos

Valdikliai

- 1 Garsumo įjungimo / išjungimo valdymas
- 2 Maitinimo indikatorius
- 3 Derinimo LED indikatorius
- 4 Derinimo skalė
- 5 Derinimo valdymas
- 6 Bosas rankiniam dirželiui
- 7 Teleskopinė antena
- 8 Ausinių lizdas
- 9 Bangos juostos jungiklis
- 10 Baterijų skyrius

Maitinimas

Norėdami įdėti bateriją, pirmiausia atidarykite akumuliatoriaus dangtelį, stumdami jį rodyklės nurodyta kryptimi. Į skyrių įdėkite dvi AA (LR6) dydžio baterijas.

Ausinės

Įjunkite ausines į ausinių lizdą, kad galėtumėte klausytis privačiai. Taip bus atjungtas garsiakalbis.

Teleskopinė antena

Teleskopinė antena skirta FM dažnių priėmimui. Ištraukite ir pasukite ją, kad gautumėte geriausią FM signalą. Į radiją įmontuota atskira kryptinė antena AM priėmimui. Norint pasiekti geriausią AM priėmimą, gali tekti pasukti radiją.

Garsumo įjungimo / išjungimo valdymas

Įjunkite maitinimą perjungdami garsumo įjungimo / išjungimo valdymo jungiklį. Sureguliuokite jį iki norimo garso lygio. Sukant valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, garso lygis padidės.

Bangos juostos jungiklis

Nustatykite bangų juostos jungiklį į norimą bangų diapazoną.

Derinimo valdymas

Lėtai pasukite derinimo valdiklį, kad pasirinktumėte reikiamą stotį. Derinimo indikatorius užsidegs, kai stotis bus tinkamai nustatyta.

Derinimo skalė

Sukite derinimo valdiklį, kol derinimo skalė atitiks reikiamos stoties dažnį.

Bendra priežiūra

Neleiskite, kad šis įrenginys būtų veikiamas vandens, garų ar smėlio. Nepalikite įrenginio ten, kur per didelis karštis gali sugadinti, pvz., stoviničiame automobilyje, kur gali kauptis saulės šiluma, nors lauko temperatūra neatrodo per aukšta.

Specifikacijos

Baterija	2 X AA (UM-3 / LR6) dydis
Dažnio aprėptis	FM 87,5–108 MHz AM 520–1710 kHz
Garsiakalbis	2 1/4 colio
Išėjimo galia	120mW 8omų
Ausinių lizdas	3,5mm skersmuo. (mono)

