

SANGEAN

SR-35

MW / FM 2-ribaline raadio

ET Kasutusjuhised

Juhtnupud

- 1 Helitugevuse sisse / välja juhtimine
- 2 Toiteindikaator
- 3 Häälestamise LED indikaator
- 4 Häälestuskaala
- 5 Häälestamise juhtimine
- 6 Boss käerihma jaoks
- 7 Teleskoopantenn
- 8 Kõrvaklappide pesa
- 9 Laineala lüliti
- 10 Akupesa

Toiteallikas

Aku sisestamiseks avage esmalt aku kaas, libistades seda noolega näidatud suunas. Sisestage lahtrisse kaks AA (LR6) suurusega patareid.

Kõrvaklapid

Privaatseks kuulamiseks ühendage kõrvaklapid kõrvaklappide pistikupesasse. See katkestab kõlari ühenduse.

Teleskoopantenn

Teleskoopantenn on mõeldud FM-sagedusala vastuvõtuks. Parima FM-vastuvõtu saavutamiseks pikendage ja pöörake seda. AM-vastuvõtuks on raadiosse sisse ehitatud eraldi suundantenn. Parima AM-vastuvõtu saavutamiseks võib osutada vajalikuks raadiot pöörata.

Helitugevuse sisse / välja juhtimine

Lülitage toide sisse, lülitades helitugevuse sisse / välja juhtüliti. Reguleerige see soovitud helitasemele. Juhtnupu pööramine päripäeva suurendab helitaset.

Laineriba lüliti

Seadke laineala lüliti soovitud lainealale.

Häälestamise juhtimine

Vajaliku jaama valimiseks pöörake aeglaselt häälestusnuppu. Häälestamise indikaator süttib, kui jaam on õigesti häälestatud.

Häälestuskaala

Pöörake häälestusnuppu, kuni häälestuskaala vastab vajaliku jaama sagedusele.

Üldine hooldus

Ärge laske sellel seadmel kokku puutuda vee, auru ega liivaga. Ärge jätke seadet kohta, kus liigne kuumus võib kahjustada, näiteks pargitud autosse, kus päikesesoojus võib koguneda, kuigi välistemperatuur ei pruugi tunduda liiga kõrge.

Tehnilised andmed

Aku	2 X AA (UM-3 / LR6) suurus
Sageduse katvus	FM 87,5–108 MHz AM 520–1710 kHz
Kõlar	2 1/4 tolli
Väljundvõimsus	120mW 8oomi
Kõrvaklappide pesa	3,5mm läbimõõt. (mono)

